

Instructions de mise en place

Auramur
Des murs qui soulignent votre quotidien

- Les panneaux sont numérotés et enroulés dans l'ordre de pose.
- L'installation se fait de la gauche vers la droite.
- Les panneaux doivent être collés bord à bord.



Seau



Crayon



Brosse
à tapisser



Guide



Éponge



Règle



Cutter



Rouleau



Pinceau



Rouleau
à joints

Préparation

- Assurez-vous que le mur est lisse et propre. Retirez toute peinture ou papier peint ancien.
- Nettoyez bien la surface. Si nécessaire, appliquez de l'enduit pour lisser les irrégularités.

Mise en place

1. VÉRIFICATION DES PANNEAUX :

- Avant de commencer, déroulez et vérifiez que vous avez tous les panneaux nécessaires et qu'ils ne sont pas endommagés. Les panneaux sont numérotés pour vous aider à suivre l'ordre de pose.

2. POSITIONNEMENT DES PANNEAUX :

- Commencez par la gauche de votre mur.
- Pour que le premier panneau soit parfaitement droit, utilisez un niveau à bulle et faites des marques légères sur le mur à la largeur du panneau.

3. APPLICATION DE LA COLLE :

- Appliquez la colle préparée directement sur le mur, en couvrant la zone où le premier panneau sera posé.
- Assurez-vous de mettre assez de colle pour couvrir toute la surface sans laisser de zones sèches.

4. POSE DES PANNEAUX :

- Collez les panneaux un à un, en les alignant bord à bord avec les précédents pour éviter tout chevauchement ou espace entre eux.
- Utilisez le rouleau à joint le long des jointures pour assurer une bonne adhésion.

5. LISSAGE ET AJUSTEMENTS :

- Après avoir posé chaque panneau, lissez-le du centre vers les bords pour éliminer les bulles d'air et assurer une surface lisse.
- Si de la colle déborde ou tache le papier peint, nettoyez-la immédiatement avec une éponge légèrement humide.

6. FINITION :

- Une fois tous les panneaux posés, utilisez un cutter pour enlever l'excédent de papier peint le long des plinthes, des cadres de fenêtre, etc.
- Laissez sécher 24 heures pour un résultat optimal.